



#### Некоторые рекомендации:

1. Тщательно промыть плату от флюса.
2. Если после прошивки горит только верхняя строка, то скорей всего не пропай в R11-R16
3. Если при вкл. пишет "низкий заряд" не пропай R22-R23
4. Если на дисплее кракозябры, либо не поддерживает кириллицу, либо не прошит EEPROM ATtiny2313
5. При калибровке ATtiny 2313 нужно поставить перемычку между Rx/Lx и R сбросить на 0 и только потом мерять R, если не совпадает, то в EEPROM-e менять значение.
- 5.1 при калибровке С оставить клеммы пустыми сбросить на 0 и мерять, если не совпадает, то в EEPROM-e менять значение.
6. При сборке спаять LD1117+ обвязку, HO ATtiny 2313 и 74HC132 не паять на выходе LD1117 померить напряжение если все норм. тогда не трогаем и паяем дальше, если больше +5В тогда уменьшаем R5
7. НЕ забудьте прошить все необходимые FUSE биты